DENVER BPB-100C

Manual de instrucciones

MANUAL DE USUARIO

1. Precauciones de seguridad

1) No use o guarde la unidad a una temperatura elevada o en una ubicación peligrosa.
2) Por favor, no exponga la unidad a la lluvia.
3) Por favor, no desmonte, repare o modifique la unidad.
4) La unidad se presenta con una batería recargable por lo que rogamos no lo arroje al fuego para evitar una explosión.
5) Por favor, no escuche música a un volumen elevado durante un periodo prolongado de tiempo ya que puede provocar daños auditivos.
6) La batería baja puede provocar una reducción de la distancia de transmisión del Bluetooth o su desconexión.

2. Vista general

1) Indicador LED:

1 luz roja:	El LED rojo parpadeando indica que se está cargando; el LED rojo constante indica que está completamente cargada.
2 luces azules:	Si están encendidos indican que se ha descargado; si parpadean, indican una potencia baja
3 luces azules:	LED que indica Bluetooth: si el LED parpadea rápidamente, indica que el Bluetooth está desconectado; si parpadea lentamente indica que el Bluetooth está conectado; si brilla de forma constante, indica que está en modo entrada de línea.

2) Funciones 4 en 1 (Soporte de teléfono, cargador, reproducción de música inalámbrica Bluetooth y entrada Auxiliar)

Reproduce música bajo entrada auxiliar y como soporte



Reproducción de música inalámbrica Bluetooth



Carga de la unidad (Adaptador no incluido)

3. Funcionamiento del altavoz:

Estado de encendido:

Extraiga la parte superior y vuélvala a colocar para encender el altavoz; oirá un “pitido” para mostrar que la unidad está en estado Bluetooth y que espera su conexión.

Apagado:

Al quitar la tapa el altavoz se cierra. Y la unidad se apagará de forma automática después de 5 minutos si no hay ninguna conexión aun cuando la tapa está colocada.

1) **Función de cargador**

Conecte un extremo del cable USB al altavoz y el otro extremo del cable (micro USB) en el teléfono para cargarlo.

Nota: El cable que se adjunta es una conexión MICRO USB; otros cables para IPAD, IPHONE etc. normalmente incluyen estos elementos.

2) **Función de abrazadera**

Conecte un extremo de la toma de audio de Φ3,5mm en la toma de funcionamiento de la unidad y conecte la otra toma de audio de Φ3,5mm en el teléfono; oirá un "pitido"; la unidad actuará como función abrazadera y ahora se encuentra en modo entrada auxiliar.

3) **Uso del altavoz en modo entrada de línea**

Conecte el cable de entrada auxiliar que se adjunta y conecte un extremo de cable de audio de Φ3,5mm en la unidad y el otro extremo en el teléfono móvil; oirá un "pitido"; la unidad se encuentra ahora en modo de entrada auxiliar y puede reproducir música.

4. Función de altavoz Bluetooth

A. Emparejamiento Bluetooth

Si el altavoz no se ha emparejado nunca a un dispositivo Bluetooth, es necesario que siga las instrucciones que aparecen debajo para emparejar el altavoz con el dispositivo Bluetooth.

1) Tras escuchar la indicación del "pitido", el altavoz está listo para emparejarse con el dispositivo Bluetooth y la luz LED de color azul empezará a parpadear de forma rápida.
2) Active el Bluetooth en su dispositivo compatible y fíjelo para que busque dispositivos compatibles.
3) Seleccione el altavoz "BPB-100" de la lista de dispositivos que encuentre.
   Nota: Si el altavoz ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth el altavoz no aparecerá en la lista de búsqueda y es necesario que desconecte el dispositivo Bluetooth que está actualmente emparejado del altavoz y volver a buscar.
4) Si el emparejamiento tiene éxito, el altavoz presentará una indicación con un "pitido" y el indicador de luz LED azul cambiará de un parpadeo rápido a un parpadeo lento; el altavoz está listo para reproducir música.
   Nota: Si el altavoz se ha emparejado a un dispositivo Bluetooth antes, es necesario que siga las instrucciones de emparejamiento que aparecen debajo antes de conectar el altavoz al dispositivo Bluetooth:
   Active el Bluetooth en el dispositivo compatible; encienda el altavoz y éste se conectará de forma automática al dispositivo compatible y oirá una indicación en forma de "pitido".

B. Reproducir música en modo Bluetooth

Una vez que el dispositivo Bluetooth se ha conectado con éxito al altavoz, podrá reproducir música desde el teléfono.

5) Modo en espera del Bluetooth:
   Cuando coloque la tapa para encender el dispositivo, y el Bluetooth no se conecte con el altavoz en más de 5 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente para

proteger la alimentación guardada. Si desea que funcione, extraiga la tapa y posteriormente vuelva a colocarla.

6) Apagar el Bluetooth:
   Extraiga la tapa para apagar el Bluetooth.
7) Conecte un extremo del cable de entrada de línea a la toma de 3,5mm que funcione en la unidad; posteriormente, se enciende la unidad y entrará en estado Bluetooth.

El altavoz se presenta con una batería recargable integrada. Conecte el extremo del cable USB 2 en 1 USB que se adjunta a un ordenador o a un adaptador de alimentación CC 5V (no incluido); conecte el otro extremo del cable de audio de 3,5mm a la unidad; la luz LED cambiará a color rojo y parpadeará rápidamente cuando empiece a cargarla. El tiempo de carga es de aproximadamente 3-4 horas; la luz LED se mantendrá de color ROJO cuando el altavoz esté completamente cargado; desconecte el altavoz del dispositivo de alimentación.

Nota: El cable de audio debe conectarse a una toma de 3,5mm del dispositivo que funcione; la otra toma de 3,5mm de la unidad es falsa.

5. Compatibilidad

Inalámbrico: HFP/A2DP/AVRCP

6. Características del producto:

Alimentación:

Capacidad de la batería: 4000mAh/3,7V

Tipo de batería: 26650, 1PC

Tensión de carga USB: CC 5V ±5% Corriente de entrada: 1,0A MAX

Tensión de salida: CC 5V ±5% Corriente de salida: 1,0A MAX

Tiempo de carga: 3-4 horas

Tiempo de servicio: más de 500 ciclos; protección IC dual: sobrecarga o descarga

La tasa de conversión media es de: ≥85%

Altavoz:

Salida: 2w máximo 4Ω de carga

THD: 0,1% a 1W

Señal a ratio de sonido: ≥90DB

Bluetooth:

Versión Bluetooth: V2.1+EDR

Frecuencia: 2,4GHz

Distancia de transmisión: ≤8-10M

Tiempo en espera: 10 minutos (solo para conexiones que no sean Bluetooth)

ADVERTENCIA:

Si este dispositivo no se va a usar durante un periodo prolongado de tiempo, sugerimos que rec argue el altavoz al menos una vez al mes para proteger la batería.

7. Componentes

1) Unidad: 1pc
2) Cable auxiliar de 3,5mm: 1pc

3) Cable USB 2 en 1: 1pc
4) Manual: 1pc

8. Guía de problemas y soluciones

En caso de que experimente cualquier problema mientras usa la unidad, rogamos se remita al siguiente cuadro.

Fallo	Motivo	Solución
No carga	El adaptador de alimentación USB (no incluido) no está conectado a una toma de pared o el cable USB (incluido) no está conectado a la toma de 3,5mm de la unidad.	Conecte el adaptador de alimentación USB (no incluido) a una toma de pared y conecte el cable USB (incluido) en la toma de 3,5mm de la unidad.
	La toma de pared no funciona.	Conecte otro dispositivo en la misma salida para confirmar que la salida funciona.
	El puerto USB del ordenador no funciona.	Asegúrese que la alimentación del ordenador está encendida y pruebe otro puerto USB.
No hay sonido	La batería de la unidad está agotada	Recargue el altavoz.
	El altavoz no está vinculado al teléfono móvil.	Vaya al proceso “Funcionamiento del altavoz” para conectarlo.
	El volumen está fijado muy bajo.	Aumente el volumen del dispositivo.
No hay señal de audio mediante la conexión Bluetooth	El altavoz no está emparejado a la fuente de audio.	Compruebe si existe o no una conexión. Si es necesario, vuelva a emparejar el altavoz a la fuente de audio
		Aumente el volumen de la fuente de audio.
No se puede conectar el altavoz.	El emparejamiento no funciona	Compruebe si la fuente de audio es compatible con el protocolo A2DP
	La fuente de audio está apagada	Encienda la fuente de audio
	El Bluetooth está apagado en la fuente de audio.	Encienda la función Bluetooth en la fuente de audio.
	No es compatible la versión Bluetooth.	Use una unidad de reproducción diferente.
Mala calidad de sonido desde un dispositivo Bluetooth	El dispositivo Bluetooth está casi fuera de cobertura del altavoz.	Mueva el dispositivo Bluetooth cerca del altavoz.
El Bluetooth no funciona, pero la carga y descarga si.	El Bluetooth no tiene batería; es necesario reiniciarlo.	1. Inserte el extremo grande del USB del cable USB 2 en 1 a la unidad; inserte el otro extremo de carga de 3,5mm del cable USB 2 en 1 a la toma de 3,5mm que funcione 2. Tras 3-5 segundos, extraiga el USB; posteriormente, conéctelo al cargador; la unidad LED cambiará a color rojo; entonces el Bluetooth puede funcionar.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, DERECHOS DE AUTOR DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S, declara que este producto BPB-100C cumple con las exigencias esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en: Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca
Importador: DENVER ELECTRONICS A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics